







3. Spárování pumpy R a dálkového ovladače


- 1) Pokud výrobce vyměnil pumpu R nebo dálkový ovladač, je třeba pumpu R a dálkový ovladač spárovat.
- 2) V hlavní nabídce MAIN MENU pumpy vyberte SETTING (Nastavení) a v té položce DISCOVERY (Vyhledávání).



- 3) V hlavní nabídce MAIN MENU dálkového ovladače stiskněte současně tlačítka ,  a  .
- 4) Pro PASSWORD (Heslo) zadejte 2007. Zobrazí se nabídka INQUIRY MENU (Nabídka zjišťování) a možnost START INQUIRY (Zahájit zjišťování). Stiskněte tlačítko OK.



- 5) Funkce DISCOVERY (Vyhledávání) na pumpě R pracuje pouze 1 minutu. Kroky 3) a 4) je proto nutné provést do 1 minuty.
- 6) V hlavní nabídce MAIN MENU pumpy R stiskněte současně tlačítka ,  a  .
- 7) Pro PASSWORD (Heslo) zadejte 1225. Čtvrté číslo (5) je nutno zadat jako první. Postup tedy bude: 0005 > 1005 > 1205 > 1225.



- 8) Otevře se nabídka CONNECT BD (Připojit BD) a zobrazí se čísla BD. Pro dokončení párování stiskněte tlačítko OK.

